

# PEGALINAS




## ROPA

### INSTRUCTIVO



### DE USO



### SÍGUENOS

-  pegalinas
-  pegalinas
-  pegalinas MX

### CONTACTO

-  5523 0230
-  55 2171 1532

pegalinas.com

# PEGALINAS

## Calzado

- Coloca la Pegalina dentro del calzado a la altura del talón y sin polvo.
- Elimina cualquier burbuja de aire.
- Incluye 14 protectores transparentes para una mayor durabilidad y menos desgaste.



# PEGALINAS ROPA

## (LISAS Y COLOR)



Recorta con tijera individualmente la Pegalina que vayas a utilizar.

Retira el plástico rígido de abajo (donde vienen pegadas)



**IMPORTANTE:**  
No trates de quitarle la protección plástica que trae arriba.

Pon la Pegalina sobre la prenda y coloca encima el papel encerado (incluido) o un trapo de algodón.





Pasa la plancha caliente encima por unos 12 segundos con presión de moderada a firme.

Retira la plancha y el papel encerado o trapo y presiónala con las yemas de los dedos por unos segundos.



Deja enfriar el protector plástico y levántalo con suavidad.

La Pegalina habrá quedado adherida perfectamente.





# PEGALINAS XPRESS (Sin Plancha)



- Coloca la Pegalina XPRESS en una superficie lisa, seca y libre de polvo sobre la prenda.
- De preferencia sobre la etiqueta que trae la prenda de fábrica. (Si no trae, no hay problema).
- Haz presión con tu mano durante 10 segundos.

## **ADVERTENCIAS**

- No lavar la prenda antes de 24 horas.
- Evite aplicar sobre textiles abiertos o tejidos.
- Evita áreas con ranuras y pliegues.
- Elimina cualquier burbuja de aire.

Las pegalinas XPRESS son de un material especial de alta adherencia que resisten lavadoras y secadoras.

**Checa los VIDEOS de aplicación que están dentro del sitio de [pegalinas.com](http://pegalinas.com)**



# ADVERTENCIAS

- No aplicar sobre prenda de estambre o encaje.
- Verifica que se haya aplicado correctamente sin que se levante por ningún lado.
- No aplicar en zonas con resortes, bordes, pliegues o textura acanalada.
- Nunca pongas la plancha en contacto directo con la Pegalina.
- Las planchas caseras suelen operar a diferente temperatura, por lo que te recomendamos ensayos con las dos pegalinas de prueba que anexamos.
- No exponer la pegalina por más de 20 segundos continuos al calor, ya que esta puede derretirse o deformarse.
- No lavar la prenda antes de 24 hrs.
- Si la Pegalina no fue aplicada correctamente y llegara a despegarse, pláñchala de nuevo siguiendo las instrucciones anteriores.

**Son resistentes a lavadoras y secadoras de ropa, siempre y cuando estén correctamente aplicadas.**